


Outils "Presto". Pour enlever les aiguilles, chaussées, et roues entraîneuses

"Presto" Werkzeuge. Zum Abheben der Zeiger, Viertelrohre und Zwischenräder

"Presto" tools. Hands, cannon pinions, sweep wheels and chronograph driving wheel remover




Pour enlever les aiguilles de montres-bracelets, muni de butées n'abîmant pas le cadran

*Hand remover for wrist watches, tips will not damage the dial*

Zum Abheben der Armbanduhr-Zeiger, Stempel verhindern Beschädigung des Zifferblattes

**30636-1**

7051




Pour enlever les chaussées et les aiguilles de montres de poche, plus robuste

*Zum Abheben der Viertelrohre und Taschenuhrzeiger, stabile Ausführung*

For removing cannon pinions and hands of large watches, stronger

**30637-2**

7051



Pour enlever les roues sur petites moyennes et les roues entraîneuses des chronographes (roues à 5 bras)


*Zum Abheben der 5-schenkeligen Zwischenräder bei Chronographen und indirekten Mittelsekunden*

For removing wheels on third wheel arbors and for chronograph driving wheels with 5 spokes

**30638-3**

7051

13




Pour enlever les roues sur petites moyennes et les roues entraîneuses des chronographes (roues à 6 bras)

*Zum Abheben der 6-schenkeligen Zwischenräder bei Chronographen und indirekten Mittelsekunden*

For removing wheels on third wheel arbors and for chronograph driving wheels with 6 spokes

**4079-3A**

7051



Pour réveils, chronomètres de sport et autres instruments. Outil robuste à pointes multiples

*Für Wecker, Stoppuhren und Instrumente. Starke Ausführung mit drehbaren Gegenspitzen*

For alarm clocks, timers and other instruments. Strong tool with different spokes

Ø 0.70 - 0.90 - 1.20 - 1.50 mm

**30669-4**


7052

Pour enlever les aiguilles de secondes. Utile pour petites secondes sur cadran incurvés et secondes au centre  
*Zum Abheben der Sekundenzeiger bei versenkten Zifferblättern und Mittelsekunden*

Second hand remover, excellent for curved countersink dials

**30670-6**

 7052



Pour enlever les aiguilles de montres-bracelets sans toucher le cadran (cadran cintrés, chronomètres de sport et aiguilles des mouvements en observation)


*Zum abheben der Armbanduhrzeiger ohne Werkberührung (Gewölbte Zifferblätter, Stoppuhren und zum Abheben bei Werken ohne Zifferblätter)*

Hand remover that removes hands without touching the dial (curved dials, stop watches, movements without dials)

Ø 0.40 - 0.65 - 0.90 - 1.15 mm

**30671-7**

 7052




Pour enlever les couronnes avec tiges fendues et les boutons de réveils

*Zum Abheben der Kronen mit zweiteiliger Aufzugwelle. Auch zum Abheben von Stellköpfen bei Reiseweckern*

Crown remover for split stems. Also removes hands and setting knobs on travel alarm-clocks

**4344-9**

 7052



Outil "Ideal"

*"Ideal" Werkzeug*

"Ideal" tool

**6016**

Ø 1.20 mm

 7053



Leviers aux aiguilles. Avec manche plastique

*Zeigerhebel. Mit Plastik-Heft*

Levers for hands. With plastic handle

**5431**

3 mm

 7053

**5431-D**

4 mm

 7053

